



Сканер 2D штрих-кодов

Руководство
пользователя



www.spacetorg.ru



V3.6



Начать настройку

Данное руководство пользователя написано для 2D-сканера штрих-кодов. Полное руководство по использованию можно запросить у авторизованного дистрибьютора.

Алгоритм программирования сканера:

1. Сканируйте штрих-код «Начать настройку»
2. Сканируйте требуемые коды настроек
3. Сканируйте штрих-код «Завершить настройку»

После выполнения инструкции сканер готов к работе с выбранными параметрами.

Системные настройки

Сброс на заводские настройки



Примечание:
заводские настройки в этом руководстве помечены «*»

Интерфейс подключения



USB-KBW



USB Virtual COM



RS-232

Завершить настройку



Начать настройку

Типы штрих-кодов



Откл. чтение 1D штрих-кодов



*Вкл. чтение всех типов штрих-кодов



Откл. чтение 2D штрих-кодов

Режимы чтения



*Ручной режим



Непрерывный режим



Автоматический режим

Чувствительность



*Высокая



Средняя

Завершить настройку



Начать настройку

Звук считывания



Откл.



*Вкл.



Тихо



Нормально



*Громко

Отображение прицела



Стандартный режим



Откл.



*Вкл.

Завершить настройку





Начать настройку

Настройка USB-KBW

Вывод символов с клавиатуры



Вывод исходных данных



GBK to Notepad



GBK to Word



* Откл. GBK



Завершить настройку



Начать настройку

Преобразование верхнего и нижнего регистра



Конвертировать все
в верхний регистр



Чередование регистров



Конвертировать все
в нижний регистр



* Не конвертировать

Разделители



* Установить разделитель CR



Установить разделитель CR+LF



Установить разделитель TAB



Откл. все разделители



Завершить настройку



Начать настройку

Раскладка клавиатуры



*USA



Russia



France



Germany



Spain



Sweden



Italy



Japan



Turkey Q



Turkey F



Завершить настройку



Начать настройку

Настройка RS-232

Скорость передачи данных



*9600



1200



2400



4800



19200



38400



57600



115200



Завершить настройку