



Сканер

2D штрих-кодов

Руководство пользователя



Начать настройку

Данное руководство пользователя написано для сканера 2D штрих-кодов. Полное руководство по использованию можно запросить у авторизованного дистрибьютора.

Как программировать сканер?

- 1.Сканируйте штрих-код “Начать настройку”
- 2.Сканируйте требуемые коды настроек
- 3.Сканируйте штрих-код “Завершить настройку”

После выполнения инструкции сканер готов к работе с выбранными параметрами.

Системные настройки

Сброс настроек



Сброс настроек

Примечание: Заводские настройки в этом руководстве помечены «*»

Интерфейс подключения



* USB-KBW



USB Virtual
COM



RS-232

Завершить настройку



Начать настройку

Типы штрих-кодов



Откл. чтение 1D штрих-кодов



* Вкл. чтение всех
типов штрих-кодов



Откл. чтение 2D штрих-кодов



* Вкл. чтение QR-кодов



Откл. чтение QR-кодов

Режимы чтения



* Ручной режим



Непрерывный



Автоматический режим

Завершить настройку



Начать настройку

Звук считывания



Откл.



* Вкл.



Тихо



* Громко



Нормально

Отображение прицела



* В зависимости от
освещения



Откл.



Вкл.

Завершить настройку





Начать настройку

Настройка USB-KBW

▣ Вывод символов



ALT+Цифровые клавиши



Использовать большую клавиатуру



Использовать малую клавиатуру для цифр и символов



Откл. функции вывода малой клавиатуры



Вкл. анализ китайской налоговой квитанции



Откл. анализ китайской налоговой квитанции



GBK Chinese direct transmission



GBK-Unicode Chinese direct transmission



* Откл. Chinese direct transmission

Завершить настройку



Начать настройку

Преобразование верхнего и нижнего регистра



Конвертировать все в верхний регистр



Чередование регистров



Конвертировать все в нижний регистр



Не конвертировать

▣ Разделители



* Установить разделитель CR



Установить разделитель CR+LF



Установить разделитель TAB



Откл. все разделители

Завершить настройку



Начать настройку

▣ Раскладка клавиатуры



Russia



*USA



Germany



France



Spain



Sweden



Italy



Japan



Turkey Q



Turkey F

Завершить настройку



Начать настройку

Настройка RS-232

▣ Скорость передачи данных



* 9600



1200



2400



4800



19200



38400



57600



115200

Завершить настройку

