



# SPACE

## Сканер 2D штрих-кодов

Руководство  
пользователя



V5.0

Данное руководство пользователя написано для 2D-сканера штрих-кодов. Полное руководство по использованию можно запросить у авторизованного дистрибьютора.

### ▼ Системные настройки



Сброс на заводские  
настройки

Примечание: заводские настройки  
в этом руководстве помечены «\*»

### ▼ Интерфейс подключения



\* USB-KBW



USB-Virtual COM



RS-232

### ▼ Типы штрих-кодов



ВКЛ. чтение  
1D штрих-кодов



ВЫКЛ. чтение  
1D штрих-кодов



ВКЛ. чтение  
2D штрих-кодов



ВЫКЛ. чтение  
2D штрих-кодов

### ▼ Активация DM



Вкл. чтение DM



Вкл. чтение инверсных DM

### ▼ Звук считывания



\* ВКЛ.



ВЫКЛ.

### ▼ Световая индикация



\* ВКЛ.



ВЫКЛ.

▼ Разделители



\* Установить  
разделитель CR



Отключить  
разделитель CR



Установить  
разделитель LF



Отключить  
разделитель LF

▼ Преобразование верхнего  
и нижнего регистра



Конвертировать  
в нижний регистр



Конвертировать  
в верхний регистр



Не конвертировать

▼ Переход на веб-сайт  
при сканировании QR-кода



\* ВКЛ.



ВЫКЛ.

▼ Раскладка клавиатуры



\* USA



FRANCE



GERMANY



ITALY



SPAIN



RUSSIA



JAPAN

▼ Скорость передачи данных



4800



\* 9600



19200



38400



57600



115200